

Im Folgenden gebe ich Ihnen eine schrittweise Anleitung wie Sie das Kids Tablet in den Werkszustand zurücksetzen, um dann ein neues Elternpasswort anlegen zu können.

- Schalten Sie das Kids Tablet ein.
- Wischen Sie mit dem Finger vom oberen Bildrand nach unten um das „Dropdown-Menü“ zu öffnen.
- Klicken Sie auf das Zahnrad-Symbol am oberen Rand um die Einstellungen aufzurufen.
- Wählen Sie im Abschnitt „Nutzer“ die Option „Sichern & Zurücksetzen“.
- Wählen Sie „Auf Werkszustand zurück“.
- Setzen Sie das Häkchen bei „SD Karte löschen“.
- Wählen Sie nun „Tablet zurücksetzen“ und „Alles löschen“.

Das Tablet wird nun neu starten und Sie können ein neues Elternpasswort vergeben.