

GAME:PAD 4 S™ Firmware Update Anleitung

SCHRITT 1

Starte die Software und das folgende Fenster erscheint.



SCHRITT 2

Drücke und halte **Steuerkreuz-Rechts** und **L3** gleichzeitig und verbinde das GAME:PAD 4 S™ mit deinem PC per USB-Kabel.

SCHRITT 3

Wenn du das folgende Fenster siehst, drücke den "Update"-Button.



SCHRITT 4

Warte bis das Update fertig ist und entferne das GAME:PAD 4 S™ nicht während des Vorgangs.



SCHRITT 5

Wenn du das folgende Fenster siehst, ist das Update fertig und du kannst das GAME:PAD 4 S™ entfernen.



Fehlerbehebung

Wenn du dieses Fenster siehst, nachdem du das GAME:PAD 4 S™ angeschlossen hast, entferne es und wiederhole Schritt 2.



Wenn das untere Fenster erscheint, prüfe ob:

- das GAME:PAD 4 S™ während des Update-Vorgangs entfernt wurde.
- das USB-Kabel richtig angeschlossen ist und funktioniert.
- der USB-Anschluss funktioniert.

Stelle sicher, dass die oberen Punkte erledigt sind, bevor du das Update wiederholst.

