



GAME:PAD S PRO™



Instruction Manual
 Instructions d'utilisation
 Bedienungsanleitung
 Manuale di istruzioni
 Manual de instrucciones
 Instruktionsmanual



EN

1. Direction Pad
2. Action Buttons
3. Left Analog stick(L)
4. Right Analog stick(R)
5. HOME button(Power on/off)
6. LED indicator
7. Turbo button
8. Capture button
9. Menu Auswahl -
10. Menu selection +
11. L/ZL Buttons
12. R/ZR Buttons
13. Power off / Reset

PT

1. Botão Direcional
2. Botões de Ação
3. Alavanca Analógica Esquerda(L)
4. Alavanca Analógica Direita(R)
5. Botão HOME (Power on/off)
6. LED indicador
7. Turbo botões
8. Capture botões
9. Seleção de menu -
10. Seleção de menu +
11. Botões L/ZL
12. Botões R/ZR
13. Power off / Reset

DE

1. Digitales Steuerkreuz
2. Aktionstasten
3. Linker Analog Stick(L)
4. Rechter Analog Stick(R)
5. HOME-Taste (Power ein/aus)
6. LED Anzeige
7. Turbo bouton
8. Screenshot Taste
9. Menü Auswahl -
10. Menü Auswahl +
11. L/ZL -Tasten
12. R/ZR -Tasten
13. Power off / Reset

DK

1. Retningsplade
2. Action Knapper
3. Venstre Analog stick(L)
4. Højre Analog stick(R)
5. HJEM Knap (Power on/off)
6. LED indikator
7. Turbo knap
8. Capture knap
9. Menu udvælgelse -
10. Menu udvælgelse +
11. L/ZL Knapper
12. R/ZR Knapper
13. Power off / Reset

FR

1. Pavé directionnel
2. Boutons d'action
3. Stick analogue gauche(L)
4. Stick analogue droit(R)
5. Bouton Accueil (Power on /off)
6. LED indicateur
7. Turbo bouton
8. Capture bouton
9. Menu sélection -
10. Menu sélection +
11. Boutons L/ZL
12. Boutons R/ZR
13. Power off / Reset

ES

1. Pad direccional
2. Botones de acción
3. Stick analógico izquierdo(L)
4. Stick analógico derecho(R)
5. Botón INICIO (Power encendido apagado)
6. LED indicador
7. Turbo botón
8. captura de pantalla botón
9. Selección menu -
10. Selección menu +
11. Botones L/ZL
12. Botones R/ZR
13. Power off / Reset

IT

1. Pad direzionale
2. Pulsanti di azione
3. Levetta analogica sinistra(L)
4. Levetta analogica destra(R)
5. Pulsante HOME (Power on/off)
6. LED indicatore
7. Turbo pulsante
8. Capture Pulsante
9. Selezione menu -
10. Selezione menu +
11. Pulsanti L/ZL
12. Botones R/ZR
13. Power off / Reset

EN

GAME:PAD S PRO™ for Nintendo Switch™

PRODUCT INFORMATION

Thank you for choosing snakebyte's GAME:PAD S PRO™. Please read this guide for important safety and health information and retain it for future reference.

OPERATING INSTRUCTION GAME:PAD S PRO™ SB911194 PAIRING WITH CONSOLE

1. Enter System Settings on the Home Screen of the Console.
2. Select Change Grip/Order under Controllers and Sensors.
3. Press and hold Home and Y on GAME:PAD S PRO™ for approximately 5 seconds, until the red LED's starts flashing fast.
4. Wait for the Gamepad-Icon to show up under the connected controllers (this may take up to 10 seconds). The red LED will be illuminated to indicate that connection has been established.
5. Press A to finish pairing procedure.

RECONNECTING PAIRED GAME:PAD S PRO™

- a. Press Home on GAME:PAD S PRO™ at anytime, when the Console is switched on.
- b. An illuminated LED indicates that the connection has been established.

IMPORTANT

Please note that, while the Console can be put to Sleep Mode using GAME:PAD S PRO™, it cannot be woken up with it and needs to be switched on manually using its POWER-Button.

TURBO FEATURE

1. Press & hold any button you want to program it as turbo feature.
2. Press Turbo button to activate turbo feature for the button you hold at step 1.
3. You can program all buttons in turbo feature except ZR & ZL.

INFORMATION

If you experience functional issues using GAME:PAD S PRO™, please download the latest firmware installer from www.mysnakebyte.com, then run the installer program and follow the on screen instructions.

SAFETY PRECAUTIONS

- Do not expose the product to extremely hot, or cold temperatures, high humidity or direct sunlight.
- Do not use the product close to any heat sources.
- Do not subject the product to any liquids and never use it when the product is wet
- Do not put heavy objects on the product.
- Do not throw or drop the product.
- Do not attempt to take apart, open, service or modify the product. Doing so could present the risk of electronic shock, damage, fire, or other hazard.

HEALTH PRECAUTIONS

- If you feel tired, experience any discomfort or pain in your arms, or hands, stop using the product immediately
- and consult a doctor, if the conditions persist.
- Avoid prolonged use of this product and take a break about every 30 minutes.

CLEANING

- Clean only with a soft, dry cloth. Avoid cleaning solutions, solvents or other chemicals and do not attempt to clean connectors as this may damage the product.

CUSTOMER SUPPORT / TECHNICAL SUPPORT

snakebyte distribution GmbH
 Konrad-Zuse-Strasse 13
 58239 Schwerte / Germany
 Email: Support@mysnakebyte.com
 Website: www.mysnakebyte.com

DE

GAME:PAD S PRO™ für Nintendo Switch™

PRODUKTINFORMATION

Vielen Dank, dass Sie sich für snakebyte's GAME:PAD S PRO™ entschieden haben. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung auf.

BEDIENUNGSANLEITUNG GAME:PAD S PRO™ SB911194 GAME:PAD S PRO™ PRO BEI DER KONSOLE VERBINDEN

1. Öffnen Sie die Systemeinstellungen der Konsole.
2. Wählen Sie den Unterpunkt Controller-Griffweise/Reihenfolge ändern des Menüpunkts Controller und Sensoren.
3. Halten die die Tasten Home und Y auf dem GAME:PAD S PRO™ für ungefähr 5 Sekunden gedrückt, bis die roten LED's schnell zu blinken anfangen.
4. Warten Sie bis das Gamepad-Symbol in der Liste der verbundenen Geräte erscheint (dies kann bis zu 10 Sekunden dauern). Eine rote LED signalisiert die hergestellte Verbindung.
5. Drücken Sie Taste A um den Vorgang abzuschließen.

VERBINDEN EINES REGISTRIERTEN GAME:PAD S PRO™

- a. Drücken Sie die Taste Home des GAME:PAD S PRO™ jederzeit, während die Konsole eingeschaltet ist.
- b. Eine rot leuchtende LED zeigt an, dass die Verbindung hergestellt wurde.

WICHTIG

Bitte beachten Sie, dass Sie die Konsole zwar mit dem GAME:PAD S PRO™ in den Standby-Modus versetzen können, allerdings muss die Konsole manuell mit ihrem Einschalttaster eingeschaltet werden.

TURBO FEATURE

1. Drücken Sie zuerst eine beliebige Taste, die Sie als Turbo-Funktion programmieren möchten.
2. Drücken Sie dann die Turbo-Taste, um die Turbo-Funktion für die im Schritt 1 gewählte Taste zu aktivieren.
3. Sie können, ausgenommen der ZR & ZL Tasten, alle Tasten für die Turbo-Funktion wählen.
4. Halten Sie die programmierte Taste gedrückt und drücken Sie erneut die Turbo-Taste, um die Turbo-Funktion abzubrechen.

INFORMATION

Falls es zu Funktionsstörungen während des Betriebs kommen sollte, laden sie bitte die aktuellste Firmware-Installer des GAME:PAD S PRO™ auf www.mysnakebyte.com herunter. Starten Sie dann das Programm und folgen sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

SICHERHEITSHINWEISE

- Setzen Sie das Produkt nicht sehr hohen oder kalten Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit, oder direktem Sonnenlicht aus.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen.
- Schützen Sie das Produkt vor Flüssigkeiten und benutzen Sie es niemals, wenn es feucht ist.
- Stellen Sie keine schweren Objekte auf dieses Produkt.
- Werfen Sie das Produkt nicht und lassen Sie es nicht fallen.
- Versuchen Sie nicht das Produkt selbst zu öffnen, auseinanderzunehmen oder zu ändern. Dies kann zu Stromschlag, Beschädigung des Produkts, Feuer oder anderen Gefahren führen.

GESUNDHEITSHINWEISE

- Wenn Sie sich müde oder unwohl fühlen, oder Schmerzen in Armen, oder Händen spüren, unterbrechen Sie sofort die Nutzung des Produkts. Falls die Beschwerden anhalten, konsultieren Sie bitte einen Arzt.
- Vermeiden Sie eine übermäßig lange Verwendung des Produkts und legen Sie alle 30 Minuten eine Pause ein.

REINIGUNG

- Reinigen Sie das Produkt nur mit einem weichen, trockenen Tuch. Vermeiden Sie die Verwendung von Reinigungslösungen und Chemikalien und versuchen Sie nicht, die Kontaktstecker zu reinigen, da dies in Beschädigungen des Produkts resultieren kann.

KUNDENSUPPORT / TECHNISCHER SUPPORT

snakebyte distribution GmbH
 Konrad-Zuse-Strasse 13
 58239 Schwerte / Deutschland
 Telefon: +49 (0) 0800-4022300
 Email: Support@mysnakebyte.com
 Webseite: www.mysnakebyte.com

FR

GAME:PAD S PRO™ pour Nintendo Switch™

INFORMATIONS PRODUIT

Merci d'avoir acheté la GAME:PAD S PRO™. Veuillez lire ce guide pour des informations importantes relatives à la sécurité et à la santé, et le conserver pour référence ultérieure.

UTILISATION GAME:PAD S PRO™ SB911194 SYNCHRONISATION DU GAME:PAD S PRO™ PRO AVEC UNE CONSOLE

- Se rendre dans les Paramètres système sur l'écran d'accueil de la console.
- Sélectionner Changer le style/l'ordre dans le menu Manettes et capteurs.
- Maintenez appuyés le bouton d'accueil et le bouton Y sur le GAME:PAD S PRO™ et attendez que ceci s'enregistre à l'écran (cela pourrait prendre quelques secondes).
- Attendez de voir apparaître l'icône de la manette en-dessous des manettes connectées (cela peut prendre jusqu'à 10 secondes).
- Appuyez sur A pour terminer la procédure de synchronisation.

RECONNECTER UN GAME:PAD S PRO SYNCHRONISÉ

- a. Appuyez sur le bouton d'accueil du GAME:PAD S PRO™ à tout moment tandis que la console est allumée.
- b. La LED rouge s'allumera lorsque la connexion sera établie.

IMPORTANT

Attention : Bien que la console puisse être mise en veille à l'aide de GAME:PAD S PRO™, celui-ci ne permet pas de la rallumer et vous devrez utiliser pour cela le bouton d'alimentation.

FONCTION TURBO

1. Maintenez appuyé le bouton que vous voulez associer à la fonction turbo.
2. Appuyez sur le bouton turbo pour associer le bouton que vous maintenez appuyé à la fonction turbo (voir étape précédente).
3. Vous pouvez associer tous les boutons à la fonction turbo, sauf ZR et ZL (gâchettes gauche et droite).
4. Maintenez appuyé le bouton associé à la fonction turbo puis appuyez sur le bouton turbo de nouveau afin que ce bouton ne soit plus associé à la fonction turbo.

INFORMATION

Si vous rencontrez des problèmes fonctionnels en utilisant GAME:PAD S PRO™, veuillez télécharger l'installateur de firmware le plus récent depuis www.mysnakebyte.com, puis exécutez le programme de l'installateur et suivez les instructions qui apparaissent sur l'écran.

MESURES DE SÉCURITÉ

- Ne pas exposer le produit à des températures extrêmement chaudes ou froides, à une forte humidité ou à une lumière directe du soleil.
- Ne pas utiliser le produit près de quelque source de chaleur.
- Ne pas soumettre le produit dans n'importe quel liquide et ne jamais l'utiliser lorsque le produit est mouillé.
- Ne pas mettre d'objets lourds sur le produit.
- Ne pas lancer ni laisser tomber le produit.
- Ne pas tenter de démonter, d'ouvrir, de servir ou de modifier le produit. Cela pourrait présenter le risque d'un choc électronique, de dommages, d'incendie ou d'autres dangers.

PRÉCAUTIONS SANITAIRES

- Si vous vous sentez fatigué, un inconfort quelconque ou des douleurs au niveau de vos bras, ou vos mains, cessez d'utiliser le produit immédiatement et consultez un médecin, si ces symptômes persistent.
- Évitez l'utilisation prolongée de ce produit et faites une pause environ toutes les 30 minutes.

NETTOYAGE

- Nettoyez seulement avec un chiffon doux et sec. Évitez les solutions de nettoyage, les solvants ou d'autres produits chimiques et ne tentez pas de nettoyer les connecteurs car cela pourrait endommager le produit.

SUPPORT CLIENT / SUPPORT TECHNIQUE

snakebyte distribution GmbH
 Konrad-Zuse-Strasse 13
 58239 Schwerte / Germany
 Email: Support@mysnakebyte.com
 Website: www.mysnakebyte.com

GAME:PAD S PRO™ per Nintendo Switch™

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Grazie per aver scelto GAME:PAD S PRO™ di snakebyte. Si prega di leggere questa guida per importanti informazioni sulla sicurezza e sulla salute e di conservarla per riferimenti futuri.

OPERAZIONE GAME:PAD S PRO™ SB911194

ACCOPIARE IL GAME:PAD S PRO™ CON LA CONSOLE

- Entra nelle impostazioni del sistema sulla schermata home della console.
- Seleziona Press/Ordina in controller e sensori.
- Premi e tieni premuto Home ed Y sul GAME:PAD S PRO™ per circa 5 secondi, finché il LED rosso comincia a lampeggiare velocemente.
- Aspetta che l'icona del gamepad compaia sotto i controller connessi (possono essere necessari fino a 10 secondi).
- Premi A per completare la procedura di accoppiamento.

RICONNETTERE IL GAME:PAD S PRO™ ACCOPIATO

- Premi Home sul GAME:PAD S PRO™ in qualsiasi momento, mentre la console è attiva.
- La spia rossa si accenderà per indicare che la connessione è stata stabilita.

IMPORTANTE

Tenere presente che, mentre la console può essere messa in modalità sleep usando GAME:PAD PRO S™, non è possibile riattivarla allo stesso modo, ma occorre farlo manualmente usando il pulsante POWER.

FUNZIONE TURBO

1. Premi e tieni premuto un pulsante qualsiasi per programmarlo come funzione turbo.
2. Premi il pulsante Turbo per attivare la funzione turbo per il pulsante da te premuto durante il passo 1.
3. Puoi programmare tutti i pulsanti con la funzione turbo, tranne ZR e ZL.
4. Premi e tieni premuto il pulsante programmato, poi premi di nuovo il pulsante turbo per annullare la funzione turbo.

INFORMATIZIONE

Se si riscontrano problemi funzionali durante l'uso di GAME:PAD S PRO™, scaricare il programma di installazione del firmware da www.mysnakebyte.com, quindi eseguire il programma di installazione e seguire le istruzioni sullo schermo.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

- Non esporre il prodotto a temperature estremamente elevate o fredde, all' umidità o alla luce solare diretta.
- Non utilizzare il prodotto vicino a fonti di calore.
- Non sottoporre il prodotto a liquidi e non utilizzarlo mai quando è bagnato
- Non mettere oggetti pesanti sul prodotto.
- Non lanciare o far cadere il prodotto.
- Non tentare di smontare, aprire, ispezionare o modificare il prodotto. Ciò potrebbe comportare il rischio di shock elettronico, danno, incendio o altri pericoli.

PRECAUZIONI DI SALUTE

- Se vi sentite stanchi, sentite fastidio o dolore tra le braccia o mani, interrompere immediatamente l'uso del prodotto e se le condizioni persistono consultare un medico.
- Evitare l'uso prolungato di questo prodotto e fare una pausa ogni 30 minuti circa.

PULITURA

- Pulire solo con un panno pulito e asciutto. Evitare soluzioni detergenti, solventi o altre sostanze chimiche e non tentare di pulire i connettori poiché ciò potrebbe danneggiare il prodotto.

ASSISTENZA CLIENTI / ASSISTENZA TECNICA

snakebyte distribution GmbH
Konrad-Zuse-Strasse 13
58239 Schwerte / Germany
Email: Support@mysnakebyte.com
Website: www.mysnakebyte.com

ATENCIÓN AL CLIENTE / SOPORTE TÉCNICO

snakebyte distribution GmbH
Konrad-Zuse-Strasse 13
58239 Schwerte / Germany
Email: Support@mysnakebyte.com
Website: www.mysnakebyte.com

GAME:PAD S PRO™ para Nintendo Switch™

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Agradecemos pela escolha do GAME:PAD S PRO™ da snakebyte. Leia este manual para obter importantes informações de segurança e saúde, e guarde-o para consultas futuras.

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO GAME:PAD S PRO™ SB911194

COMO EMPARELHAR O GAME:PAD S PRO™ COM O CONSOL

- Accese as Configurações do Sistema na Tela Inicial do Console.
- Selecione Press/Ordem em Controles e Sensores.
- Mantenga pressionado Inicio e Y no GAME:PAD S PRO™ durante aproximadamente 5 segundos, hasta que los LED rojos comiencen a parpadear rápidamente.
- Espere a que el icono del mando de juego aparezca bajo los mandos conectados (esto puede tardar hasta 10 segundos).
- Pulse A para finalizar el procedimiento de emparejamiento.

COMO RECONECTAR O GAME:PAD S PRO EMPARELHADO

- Pressione Home no GAME:PAD S PRO™ en cualquier momento, cuando la consola esté encendida.
- La luz LED roja se iluminará para indicar que se ha establecido conexión.

IMPORTANTE

Por favor, ten em conta que, embora o Console possa ser colocado no Modo de Hibernação usando o GAME:PAD PRO S™, não pode ser reativado com ele e precisa ser ligado manualmente usando seu próprio botão de Liga/Desliga.

RECURSO TURBO

1. Pressione e mantenha pressionado o botão que você quer mapear para o recurso Turbo
2. Pressione o botão Turbo para ativar o recurso Turbo para o botão pressionado na etapa 1.
3. É possível mapear qualquer botão para o recurso Turbo, exceto ZR e ZL.
4. Pressione e mantenha pressionado o botão mapeado e pressione o botão Turbo novamente para cancelar o recurso.

INFORMAÇÕES

Se experienciar problemas funcionais ao utilizar o GAME:PAD S PRO™, por favor, transfira o instalador de firmware mais recente de www.mysnakebyte.com e em seguida execute o programa de instalação e siga as instruções do ecrã.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

- Não exponha o produto a temperaturas extremamente quentes ou frias, a humidade elevada ou à luz solar direta.
- Não utilize o produto perto de quaisquer fontes de calor.
- Não sujeite o produto a quaisquer líquidos e nunca utilize o mesmo quando este estiver molhado
- Não coloque objetos pesados sobre o produto.
- Não atire nem deixe cair o produto.
- Não tente desmontar, abrir, reparar ou modificar o produto. Fazê-lo poderá causar risco de choque eletrónico, danos, incêndio ou outro perigo.

PRECAUÇÕES DE SAÚDE

- Se se sentir cansado, experienciar qualquer desconforto nos braços ou nas mãos, pare imediatamente de utilizar o produto e, caso os sintomas persistam, consulte um médico.
- Evite a utilização prolongada deste produto e faça uma pausa de 30 em 30 minutos.

LIMPEZA

- Limpe apenas com um pano macio e seco. Evite soluções de limpeza, solventes ou outros químicos e não tente limpar os conectores visto que isto pode danificar o produto.

APOIO AO CLIENTE / APOIO TÉCNICO

snakebyte distribution GmbH
Konrad-Zuse-Strasse 13
58239 Schwerte / Germany
Email: Support@mysnakebyte.com
Website: www.mysnakebyte.com

GAME:PAD S PRO™ for Nintendo Switch™

PRODUKTINFORMATION

Tak fordi du valgte snakebyte's GAME:PAD S PRO™. Læs venligst denne guide for vigtige sikkerheds og helbredsinformation og opbevar den for fremtidig reference.

TILSLUTNING AF GAME:PAD S PRO™ SB911194

PARRING AF GAME:PAD S PRO™ PRO MED KONSOL

- Indtast systemindstillinger på konsollens startskærm.
- Vælg ændr grip/indordn under kontrollere og sensorer.
- Tryk og hold Start og Y på GAME:PAD S PRO™ i ca. 5 sekunder , indtil de røde LED'er begynder at blinke hurtigt.
- Vent på at gamepad-ikonet vises under de forbundne kontrollere (dette kan tage op til 10 sekunder).
- Tryk på A for at afslutte paringsproceduren.

GENFORBINDE PARRET GAME:PAD S PRO™

- Tryk på Start på GAME:PAD S PRO™ når som helst, når konsollen er tændt.
- Når forbindelsen er blevet etableret, vises dette med et rødt LED-lys.

VIGTIGT

Bemærk venligst at selvom konsollen kan sættes i dvale/tilstand via GAME:PAD PRO S™, så kan den ikke vækkes igen på samme måde, konsollen skal tændes manuelt via tænd/sluk-knappen.

TURBOFUNKTION

1. Tryk og hold en hvilken som helst knap inde, som du ønsker, for at programmere den med turbofunktionen.
2. Tryk på turboknappen for at aktivere turbofunktionen for den knap, du trykkede på under trin 1.
3. Du kan programmere alle knapper med turbofunktion undtagen ZR og ZL.
4. Tryk og hold den programmerede knap inde og tryk så på turboknappen igen for at annullere turbofunktionen.

INFORMATION

Hvis du oplever funktionelle problemer ved hjælp af GAME:PAD S PRO™, skal du downloade det nyeste firmwareinstallationsprogram fra www.mysnakebyte.com. Kør derefter installationsprogrammet og følg instruktionerne på skærmen.

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

- Udsæt ikke produktet for ekstrem varme eller kolde temperaturer, høj luftfugtighed eller direkte solskin.
- Benyt ikke produktet nær nogen varmekilder.
- Underlæg ikke produktet for nogen væsker og benyt den aldrig når produktet er vådt!
- Placer ikke tunge genstande på produktet.
- Kast ikke produktet og lad det ikke falde.
- Forsøg ikke på at skille ad, åbne, servicere eller modificere produktet. Foretagelse af dette kan udgøre en risiko for elektriske stød, skader, brand eller andre farer.

SUNDHEDSFORANSTALTNINGER

- Hvis du føler dig trætt, oplever ubehag eller smerter i dine arme eller hænder, bør du stoppe med at benytte produktet øjeblikkeligt og konsultere en læge, hvis tilstanden fortsætter uændret.
- Undgå langvarig brug af dette produkt og tag en pause efter ca. hver 30 minutter.

RENGØRING

- Rengør kun med en blød, tør klud. Undgå rensmidler, opløsningsmidler eller andre kemikalier, og forsøg ikke at rengøre forbindelsesstik, da dette kan skade produktet.

KUNDESUPPORT / TEKNISK SUPPORT

snakebyte distribution GmbH
Konrad-Zuse-Strasse 13
58239 Schwerte / Germany
Email: Support@mysnakebyte.com
Website: www.mysnakebyte.com

COPYRIGHT INFORMATION

©2017. All rights reserved. This document may not in whole or in part be reproduced, stored in a retrieval system, transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, or reduced to any electronic medium or machine-readable form without prior consent, in writing, from snakebyte distribution GmbH. snakebyte is a registered trademark of snakebyte distribution GmbH.

Nintendo Switch™ and Joy-Con™ are registered trademarks of Nintendo Inc. Snakebyte is a registered trademark of snakebyte distribution GmbH. This Product is not designed, manufactured, approved, sponsored or endorsed by Nintendo. All trademarks belong to their respective owners.

Snakebyte est une marque déposée de snakebyte distribution. Nintendo Switch™ et Joy-Con™ sont des marques déposées de Nintendo Inc. Ce produit n'a pas été conçu, fabriqué, approuvé, commandité ou recommandé par Nintendo. Toutes les marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

ROHS

This product has been certified as RoHS compliant in accordance with Directive 2014/53/EU.

Disposal of batteries/rechargeable batteries

Please follow regional guidelines for the disposal of rechargeable batteries or contact local authorities, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product. Batteries/rechargeable batteries must not be disposed of into the normal household garbage. Please use a rechargeable battery disposal in your neighborhood or community, if available.

Disposal of batteries/rechargeable batteries

Please follow regional guidelines for the disposal of rechargeable batteries or contact local authorities, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product. Batteries/rechargeable batteries must not be disposed of into the normal household garbage. Please use a rechargeable battery disposal in your neighborhood or community, if available.

Disposal of batteries/rechargeable batteries

Please follow regional guidelines for the disposal of rechargeable batteries or contact local authorities, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product. Batteries/rechargeable batteries must not be disposed of into the normal household garbage. Please use a rechargeable battery disposal in your neighborhood or community, if available.

Disposal of batteries/rechargeable batteries

Please follow regional guidelines for the disposal of rechargeable batteries or contact local authorities, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product. Batteries/rechargeable batteries must not be disposed of into the normal household garbage. Please use a rechargeable battery disposal in your neighborhood or community, if available.

Disposal of batteries/rechargeable batteries

Please follow regional guidelines for the disposal of rechargeable batteries or contact local authorities, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product. Batteries/rechargeable batteries must not be disposed of into the normal household garbage. Please use a rechargeable battery disposal in your neighborhood or community, if available.

Disposal of batteries/rechargeable batteries

Please follow regional guidelines for the disposal of rechargeable batteries or contact local authorities, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product. Batteries/rechargeable batteries must not be disposed of into the normal household garbage. Please use a rechargeable battery disposal in your neighborhood or community, if available.

Disposal of batteries/rechargeable batteries

Please follow regional guidelines for the disposal of rechargeable batteries or contact local authorities, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product. Batteries/rechargeable batteries must not be disposed of into the normal household garbage. Please use a rechargeable battery disposal in your neighborhood or community, if available.

Disposal of batteries/rechargeable batteries

Please follow regional guidelines for the disposal of rechargeable batteries or contact local authorities, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product. Batteries/rechargeable batteries must not be disposed of into the normal household garbage. Please use a rechargeable battery disposal in your neighborhood or community, if available.

Disposal of batteries/rechargeable batteries

Please follow regional guidelines for the disposal of rechargeable batteries or contact local authorities, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product. Batteries/rechargeable batteries must not be disposed of into the normal household garbage. Please use a rechargeable battery disposal in your neighborhood or community, if available.

Disposal of batteries/rechargeable batteries

Please follow regional guidelines for the disposal of rechargeable batteries or contact local authorities, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product. Batteries/rechargeable batteries must not be disposed of into the normal household garbage. Please use a rechargeable battery disposal in your neighborhood or community, if available.

Disposal of batteries/rechargeable batteries

Please follow regional guidelines for the disposal of rechargeable batteries or contact local authorities, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product. Batteries/rechargeable batteries must not be disposed of into the normal household garbage. Please use a rechargeable battery disposal in your neighborhood or community, if available.

Disposal of batteries/rechargeable batteries

Please follow regional guidelines for the disposal of rechargeable batteries or contact local authorities, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product. Batteries/rechargeable batteries must not be disposed of into the normal household garbage. Please use a rechargeable battery disposal in your neighborhood or community, if available.

Disposal of batteries/rechargeable batteries

Please follow regional guidelines for the disposal of rechargeable batteries or contact local authorities, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product. Batteries/rechargeable batteries must not be disposed of into the normal household garbage. Please use a rechargeable battery disposal in your neighborhood or community, if available.

EU DECLARATION OF CONFORITY

EU DECLARATION OF CONFORITY

EU DECLARATION OF CONFORITY

EU DECLARATION OF CONFORITY

Hereby we guarantee that snakebyte distribution GmbH, located at 13 Konrad-Zuse-Str., Schwerte 58239 Germany, is marketing this device (GAME:PAD S PRO™) under the brand name GAME:PAD S PRO™ and complies with the legal requirements and the requirements of Directive 2014/53/EU. This notification is listed under:

<http://mysnakebyte.com/main-menu/support/downloads.html>

EU DECLARATION OF CONFORITY

EU DECLARATION OF CONFORITY

EU DECLARATION OF CONFORITY

EU DECLARATION OF CONFORITY

EU DECLARATION OF CONFORITY

EU DECLARATION OF CONFORITY

EU DECLARATION OF CONFORITY

Hiermit erklärt snakebyte distribution GmbH, Konrad-Zuse-Str. 13, Schwerte 58239 Germany, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Auflagen der Richtlinien 2014/53/EU entspricht, soweit zutreffend. Die gemäß dem Konformitätsbewertungsverfahren erforderlichen technischen Unterlagen können an folgender Stelle eingesehen werden:

<http://mysnakebyte.com/main-menu/support/downloads.html>

EU DECLARATION OF CONFORITY

EU DECLARATION OF CONFORITY

EU DECLARATION OF CONFORITY

EU DECLARATION OF CONFORITY

EU DECLARATION OF CONFORITY

EU DECLARATION OF CONFORITY

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measure:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio TV technician for help.
- Shielded cables must be used with this unit to ensure compliance with the Class B FCC limits.

Item Number: SB911194



4 039621 911194