



GAMES:TOWER™



Instruction Manual

Instructions d'utilisation


Bedienungsanleitung

Manuale di istruzioni

Manual de instrucciones

Manual de instruções

Instruktionsmanual



EN

1. Controller Hanger (No. 1)
2. Joy-Con Grip™ Hanger (No. 2)
3. Controller Hanger (No. 3)
4. Controller Hanger (No. 4)
5. Left Side Plate (L)
6. Right Side Plate (R)
7. Top Plate
8. Base Plate
9. Storage Case

FR

1. Contrôleur attache (No. 1)
2. Joy-Con Grip™ attache (No. 2)
3. Contrôleur attache (No. 3)
4. Contrôleur attache (No. 4)
5. Plaque latérale gauche (L)
6. Plaque latérale droite (R)
7. Plaque supérieure
8. Socle
9. Frais de stockage

DE

1. Controller Aufhänger (No. 1)
2. Joy-Con Grip™ Aufhänger (No. 2)
3. Controller Aufhänger (No. 3)
4. Controller Aufhänger (No. 4)
5. Linke Seitenplatte (L)
6. Rechte Seitenplatte (R)
7. Kopfplatte
8. Fussplatte
9. Aufbewahrungs Lade

ES

1. Control de juego percha (No. 1)
2. Joy-Con Grip™ percha (No. 2)
3. Control de juego percha (No. 3)
4. Control de juego percha (No. 4)
5. Placa lateral izquierda (L)
6. Placa lateral derecha (R)
7. Placa superior
8. Placa base
9. Estuche de almacenamiento

IT

1. Gancio del controller di gioco (No. 1)
2. Gancio di Joy-Con Grip™ (No. 2)
3. Gancio del controller di gioco (No. 3)
4. Gancio del controller di gioco (No. 4)
5. Piastra laterale sinistra (L)
6. Piastra laterale destra (R)
7. Piastra superiore
8. Piastra inferiore
9. Custodia

PT

1. Cabide controlador de jogo (No. 1)
2. Cabide de Joy-Con Grip™ (No. 2)
3. Cabide controlador de jogo (No. 3)
4. Cabide controlador de jogo (No. 4)
5. Placa Lateral Esquerda (L)
6. Placa Lateral Direita (R)
7. Piastra superior
8. Placa Base
9. Estojo de armazenamento

EN

GAMES:TOWER™ for Nintendo Switch™

PRODUCT INFORMATION

Thank you for choosing snakebyte's GAMES:TOWER™. Please read this guide for important safety and health information and retain it for future reference.

CONTENT

- | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 1x Controller Hanger (No.1) | 1x Joy-Con Grip™ Hanger (No.2) | 1x Controller Hanger (No.3) |
| 1x Controller Hanger (No.4) | 1x Left Side Plate (L) | 1x Right Side Plate (R) |
| 1x Top Plate (7) | 1x Base Plate (8) | 1x Storage Case (9) |

OPERATING INSTRUCTION GAMES:TOWER™ SB912863 / GAME STORAGE ASSEMBLY



SAFETY PRECAUTIONS

- Do not expose the product to extremely hot, or cold temperatures, high humidity or direct sunlight.
- Do not use the product close to any heat sources.
- Do not subject the product to any liquids!
- Do not put heavy objects on the product.
- Do not throw or drop the product.
- Clean only with a soft, dry cloth. Avoid cleaning solutions, solvents or other chemicals.

CUSTOMER SUPPORT / TECHNICAL SUPPORT

snakebyte distribution GmbH
Konrad-Zuse-Strasse 13
58239 Schwerte / Germany
Email: Support@mysnakebyte.com
Website: www.mysnakebyte.com

DE

GAMES:TOWER™ für Nintendo Switch™


PRODUKTINFORMATION

Vielen Dank, dass Sie sich für snakebyte's GAMES:TOWER™ entschieden haben. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung auf.

INHALT

- | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 1x Controller Aufhänger (No.1) | 1x Joy-Con Grip™ Aufhänger (No.2) | 1x Controller Aufhänger (No.3) |
| 1x Controller Aufhänger (No.4) | 1x L. Seitenplatte (L) | 1x R. Seitenplatte (R) |
| 1x Kopfplatte (7) | 1x Fußplatte (8) | 1x Aufbewahrungs Lade (9) |

BEDIENUNGSANLEITUNG GAMES:TOWER™ SB912863 / ZUSAMMENBAU



SICHERHEITSHINWEISE

- Setzen Sie das Produkt nicht sehr hohen, oder kalten Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit, oder direktem Sonnenlicht aus.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen.
- Schützen Sie das Produkt vor Flüssigkeiten.
- Stellen Sie keine schweren Objekte auf dieses Produkt und lassen Sie es nicht fallen.
- Reinigen Sie das Produkt nur mit einem weichen, trockenen Tuch. Vermeiden Sie Reinigungslösungen da dies zu Beschädigungen des Produkts führen kann.

KUNDENSUPPORT / TECHNISCHER SUPPORT

snakebyte distribution GmbH
Konrad-Zuse-Strasse 13
58239 Schwerte / Deutschland
Telefon: +49 (0) 0800-4022300
Email: Support@mysnakebyte.com
Webseite: www.mysnakebyte.com

FR

GAMES:TOWER™ pour Nintendo Switch™


INFORMATIONS PRODUIT

Merci d'avoir acheté la GAMES:TOWER™. Veuillez lire ce guide pour des informations importantes relatives à la sécurité et à la santé, et le conserver pour référence ultérieure.

CONTENU

- | | | |
|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 1x Contrôleur attache (No.1) | 1x Joy-Con Grip™ attache (No.2) | 1x Contrôleur Hanger (No.3) |
| 1x Contrôleur attache (No.4) | 1x Plaque latérale gauche (L) | 1x Right Side Plate (R) |
| 1x Plaque supérieure (7) | 1x Socle (8) | 1x Frais de stockage (9) |

UTILISATION / CONNECTER LE GAMES:TOWER™ SB912863 / ASSEMBLAGE



AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

- Ne pas exposer le produit à des températures extrêmes, à une humidité excessive ou aux rayons du soleil.
- Ne pas utiliser le produit à proximité d'une source de chaleur quelle qu'elle soit.
- Ne pas exposer le produit à des liquides.
- Ne pas poser d'objets lourds sur le produit.
- Ne pas jeter ou laisser tomber le produit.

SUPPORT CLIENT / SUPPORT TECHNIQUE

snakebyte distribution GmbH
Konrad-Zuse-Strasse 13
58239 Schwerte / Germany
Email: Support@mysnakebyte.com
Website: www.mysnakebyte.com

GAMES:TOWER™ per Nintendo Switch™


INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Grazie per aver scelto GAMES:TOWER™ di snakebyte. Si prega di leggere questa guida per importanti informazioni sulla sicurezza e sulla salute e di conservarla per riferimenti futuri.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

1x Gancio del controller di gioco (No.1)
1x Gancio del controller di gioco (No.3)
1x Piastra laterale sinistra (L)
1x Piastra superiore (7)
1x Gancio del di Joy-Con Grip™ (No.2)
1x Gancio del controller di gioco (No.4)
1x Piastra laterale destra (R)
1x Piastra inferiore (8)
1x Custodia (9)

OPERAZIONE / CONNETTERE IL GAMES:TOWER™ SB912863 / ASSEMBLAGGIO



AVVERTENZE DI SICUREZZA

- Non esporre il prodotto a temperature estremamente calde o fredde, né all'umidità o alla luce solare diretta.
- Non usare il prodotto vicino a fonti di calore.
- Non esporre il prodotto a liquidi.
- Non appoggiare oggetti pesanti sul prodotto.
- Non lanciare o far cadere il prodotto.
- Pulire solo con un panno pulito e asciutto. Evitare soluzioni detergenti, solventi o altre sostanze chimiche.

ASSISTENZA CLIENTI / ASSISTENZA TECNICA

snakebyte distribution GmbH
Konrad-Zuse-Strasse 13
58239 Schwerte / Germany
Email: Support@mynsnakebyte.com
Website: www.mynsnakebyte.com

GAMES:TOWER™ por Nintendo Switch™



INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Gracias por elegir el GAMES:TOWER™ de snakebyte. Por favor, lee esta guía para obtener información importante de seguridad y salud y guárdala para consultas futuras.

CONTENIDO

1x Control de juego percha (No.1)
1x Control de juego percha (No.4)
1x Placa superior (7)
1x Joy-Con Grip™ percha (No.2)
1x Placa lateral izquierda (L)
1x Placa base (8)
1x Control de juego percha (No.3)
1x Placa lateral derecha (R)
1x Estuche de almacenamiento (9)

INSTALAZION / GAMES:TOWER™ SB912863 / MONTAJE



ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- No exponer el producto a temperaturas extremadamente calientes o frías, a gran humedad o a la luz directa del sol.
- No usar el producto cerca de ninguna fuente de calor.
- No someter el producto a ningún líquido.
- No poner objetos pesados sobre el producto.
- No fíre ni deje caer el producto.
- Limpiar solo con un trapo seco y suave. Evita los productos de limpieza, disolventes u otros elementos

ATENCIÓN AL CLIENTE / SOPORTE TÉCNICO

snakebyte distribution GmbH
Konrad-Zuse-Strasse 13
58239 Schwerte / Germany
Email: Support@mynsnakebyte.com
Website: www.mynsnakebyte.com

GAMES:TOWER™ para Nintendo Switch™



INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Agradecemos pela escolha do GAMES:TOWER™ da snakebyte. Leia este manual para obter importantes informações de segurança e saúde, e guarde-o para consultas futuras.

CONTEÚDO

1x Cabide controlador de jogo (No.1)
1x Cabide controlador de jogo (No.3)
1x Placa Lateral Esquerda (L)
1x Placa superior (7)
1x Estajo de armazenamento (9)
1x Cabide de Joy-Con Grip™ (No.2)
1x Cabide controlador de jogo (No.4)
1x Placa Lateral Direita (R)
1x Placa Base (8)

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO GAMES:TOWER™ SB912863 / MONTAGEM



AVISOS DE SEGURANÇA

- Não exponha o produto a temperaturas quentes nem frias demais, alta umidade nem luz do sol direta.
- Não use o produto perto de fontes de calor.
- Não sujeite o produto a líquidos.
- Não ponha objetos pesados em cima do produto.
- Não derrube nem deixe cair o produto.
- Só limpe com um pano macio e seco. Evite limpadores líquidos, solventes e outras substâncias químicas, e não tente limpar os conectores, pois isso pode danificar o produto.

APOIO AO CLIENTE / APOIO TÉCNICO

snakebyte distribution GmbH
Konrad-Zuse-Strasse 13
58239 Schwerte / Germany
Email: Support@mynsnakebyte.com
Website: www.mynsnakebyte.com

GAMES:TOWER™ til Nintendo Switch™


PRODUKTINFORMATION

Tak fordi du valgte snakebyte's GAMES:TOWER™. Læs venligst denne guide for vigtige sikkerheds og helbreds-information og opbevar den for fremtidig reference.

INDHOLD

1x Controller Hanger (No.1)
1x Controller Hanger (No.4)
1x Top-plade (7)
1x Joy-Con Grip™ Hanger (No.2)
1x Plade venstre side (L)
1x Bundplade (8)
1x Controller Hanger (No.3)
1x Plade højre side (R)
1x Skuffe (9)

TILSLUTNING AF GAMES:TOWER™ SB912863 / SAMLING



SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

- Udsæt ikke produktet for meget varme eller kolde temperaturer, høj luftfugtighed eller direkte sollys.
- Brug ikke produktet tæt på varmekilder.
- Undgå at udsætte produktet for væsker.
- Sæt ikke tunge genstande på produktet.
- Kast ikke eller slip produktet.
- Rengør kun med en blød, tør klud. Undgå rengøringsmidler, opløsningsmidler eller andre kemikalier.

KUNDESUPPORT / TEKNISK SUPPORT

snakebyte distribution GmbH
Konrad-Zuse-Strasse 13
58239 Schwerte / Germany
Email: Support@mynsnakebyte.com
Website: www.mynsnakebyte.com

COPYRIGHT INFORMATION
©2018. All rights reserved. This document may not in whole or in part be reproduced, stored in a retrieval system, transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, or reduced to any electronic medium or machine-readable form without prior consent, in writing, from snakebyte distribution GmbH.
snakebyte is a registered trademark of snakebyte distribution GmbH.

Nintendo Switch™ and Joy-Con™ are registered trademarks of Nintendo Inc. Snakebyte is a registered trademark of snakebyte distribution GmbH. This Product is not designed, manufactured, approved, sponsored or endorsed by Nintendo. All trademarks belong to their respective owners.

Snakebyte est une marque déposée de snakebyte distribution. Nintendo Switch™ et Joy-Con™ sont des marques déposées de Nintendo Inc. Ce produit n'a pas été conçu, fabriqué, approuvé, commandité ou recommandé par Nintendo. Toutes les marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.



WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)
If you eventually want to dispose of this product at a later time, please observe the following instructions: Electronic equipment should not be disposed of together with household waste. Please recycle the device if the appropriate recycling ways are available to you. Please contact your local authority or retailer and ask them for advice on recycling.

RoHS

This product has been certified as RoHS compliant in accordance with Directive 2014/53/EU.

Disposal of batteries/rechargeable batteries
Please follow regional guidelines for the disposal of rechargeable batteries or contact local authorities, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product. Batteries/rechargeable batteries must not be disposed of into the normal household garbage. Please use a rechargeable battery disposal in your neighborhood or community, if available.



EU DECLARATION OF CONFORMITY



Hereby we guarantee that snakebyte distribution GmbH, located at 13 Konrad-Zuse-Str., Schwerte 58239 Germany, is marketing this device (GAMES:TOWER™) under the brand name GAMES:TOWER and complies with the legal requirements and the requirements of Directive 2014/53/EU. This notification is listed under:

<http://mynsnakebyte.com/main-menu/support/downloads.html>

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG



Hiermit erklärt snakebyte distribution GmbH, Konrad-Zuse-Str. 13, Schwerte 58239 Germany, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Auflagen der Richtlinien 2014/53/EU entspricht, soweit zutreffend. Die gemäß dem Konformitätsbewertungsverfahren erforderlichen technischen Unterlagen können an folgender Stelle eingesehen werden.

<http://mynsnakebyte.com/main-menu/support/downloads.html>



Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications; however, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio TV technician for help.
- Shielded cables must be used with this unit to ensure compliance with the Class B FCC limits.