



# KEY:PAD™



Instruction Manual

Bedienungsanleitung

Instructions d'utilisation

Manuale di istruzioni

Manual de instrucciones

Instruções de operação

Instruktionsmanual

EN

## KEY:PAD™ for Xbox One™ / Xbox® Elite Controller

### PRODUCT INFORMATION

Thank you for choosing snakebyte's KEY:PAD™. This product is an accessory by snakebyte intended for use with Xbox One™/ Xbox® Elite. Please read this guide for important safety and health information and retain it for future reference.

### CONTENT

- 1 x KEY:PAD™
- 1 x Dongle
- 1 x Manual

### OPERATING INSTRUCTION KEY:PAD™ SB909894 / SB910555

1. Power on Xbox One™ console.
2. Attach KEY:PAD™ to the Xbox One™ / Xbox® Elite controller.
3. Insert KEY:PAD™ Dongle into the USB port of the Xbox One™ console and press the "sync button" on KEY:PAD™ within 15 seconds.
4. If connection issues arise, please press the connect button on the back. The LED will light up blue and the KEY:PAD™ will re-connect with the Dongle.



KEY:PAD™-Dongle

### NOTE:

Please make sure that KEY:PAD™ and Xbox One™ console are within 0.5 meters of each other.

5. Blue LED will switch off after successful pairing.
6. Once it has been successfully paired, KEY:PAD™ will connect automatically the next time it is used.
7. A 3.5mm audio adaptor-plug is stowed under the rubber flap on the backside of KEY:PAD™. It has to be unfolded to use a headset.

### IMPORTANT NOTE:

Please make sure to set language of the Keyboard to English (United States). You can find the settings under: **SETTINGS/SYSTEM/LANGUAGE & LOCATION/INPUT/KEYBOARD LANGUAGE**

### TECHNICAL SPECIFICATIONS MODEL NUMBER SB909894 / SB910555

- Wireless Protocol: 2.4G
- Working Range: 8 - 10meter

### SAFETY PRECAUTIONS

- Do not expose the product to extremely hot, or cold temperatures, high humidity or direct sunlight.
- Do not use the product close to any heat sources.
- Do not subject the product to any liquids and never use it when the product is wet!
- Do not put heavy objects on the product.
- Do not throw or drop the product.
- Do not attempt to take apart, open, service or modify the product. Doing so could present the risk of electronic shock, damage, fire, or other hazard.
- Clean only with a soft, dry cloth. Avoid cleaning solutions, solvents or other chemicals and do not attempt to clean connectors as this may damage the product.

### CUSTOMER SUPPORT / TECHNICAL SUPPORT

snakebyte distribution GmbH  
Konrad-Zuse-Strasse 13  
58239 Schwerte / Germany  
Email: Support@mynakebyte.com  
Website: www.mynakebyte.com

DE

## KEY:PAD™ für Xbox One™ / Xbox® Elite Controller

### PRODUKTINFORMATION

Vielen Dank, dass Sie sich für snakebyte's KEY:PAD™ entschieden haben, ein Zubehörteil der Firma snakebyte zur Verwendung mit der Xbox One™ / Xbox® Elite. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung auf.

### INHALT

- 1 x KEY:PAD™
- 1 x USB Empfänger
- 1 x Bedienungsanleitung

### GEBRAUCHSANWEISUNG KEY:PAD™ SB909894 / SB910555

1. Xbox One™ -Konsole einschalten.
2. KEY:PAD™ an den Xbox One™ / Xbox® Elite-Controller anstecken.
3. Den USB-Empfänger an den USB-PORT der Xbox One™-Konsole anschliessen und innerhalb von 15 Sekunden den Synchronisationstaster auf KEY:PAD™ drücken.
4. Wenn Verbindungsprobleme auftreten, drücken Sie bitte die Verbindungstaste auf der Rückseite. Die LED leuchtet blau und der KEY:PAD™ verbindet sich wieder mit dem Dongle.



USB Empfänger

### HINWEIS:

Bitte sicherstellen, dass Konsole & KEY:PAD™ während des Vorgangs max. 0,5 Meter voneinander entfernt sind.

5. Nach erfolgreicher Synchronisation schaltet sich die blaue LED wieder ab.
6. Nach einmaliger Synchronisation verbindet sich KEY:PAD™ automatisch, wenn es verwendet wird.
7. Ein 3.5mm Audiostecker ist unter der Gummilasche auf der Rückseite des KEY:PAD™ verstaub. Zur Nutzung eines Headsets muss dieser ausgeklappt werden.

### WICHTIGER HINWEIS:

Bitte sicherstellen, dass die externe Tastatur auf Englisch (USA) gestellt ist. Der Menüpunkt befindet sich unter: **EINSTELLUNGEN/SYSTEM/SPRACHE & ORT/EINGABE/TASTATURSPRACHE**

### TECHNISCHE DATEN MODELL NUMBER SB909894 / SB910555

- Frequenzband: 2.4G
- Sendeleistung / Reichweite: 8 - 10meter

### SICHERHEITSHINWEISE

- Setzen Sie das Produkt nicht sehr hohen, oder kalten Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit, oder direktem Sonnenlicht aus.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen.
- Schützen Sie das Produkt vor Flüssigkeiten und benutzen Sie es niemals, wenn es feucht ist.
- Stellen Sie keine schweren Objekte auf dieses Produkt und lassen Sie es nicht fallen.
- Versuchen Sie nicht das Produkt selbst zu öffnen, auseinanderzunehmen oder zu ändern. Dies kann zu Stromschlag, Beschädigung des Produkts, Feuer oder anderen Gefahren führen.
- Reinigen Sie das Produkt nur mit einem weichen, trockenen Tuch. Vermeiden Sie die Verwendung von Reinigungslösungen und Chemikalien und versuchen Sie nicht, die Kontaktstecker zu reinigen, da dies in Beschädigungen des Produkts resultieren kann.

### KUNDENSUPPORT / TECHNISCHER SUPPORT

snakebyte distribution GmbH  
Konrad-Zuse-Strasse 13  
58239 Schwerte / Deutschland  
Telefon: +49 (0) 0800-4022300  
Email: Support@mynakebyte.com  
Webseite: www.mynakebyte.com

FR

## KEY:PAD™ pour Xbox One™ / Xbox® Elite Controller

### INFORMATIONS PRODUIT

Merci d'avoir acheté la KEY:PAD™. Ce produit est un accessoire de Snakebyte destiné à être utilisé avec la Xbox One™ / Xbox® Elite. Veuillez lire ce guide pour des informations importantes relatives à la sécurité et à la santé, et le conserver pour référence ultérieure.

### CONTENU

- 1 x KEY:PAD™
- 1 x Dongle
- 1 x Instructions d'utilisation

### INSTRUCTIONS KEY:PAD™ SB909894 / SB910555

1. Démarrer la console Xbox One™.
2. Raccorder le KEY:PAD™ à la manette Xbox One™ / Xbox® Elite.
3. Insérer le Dongle du KEY:PAD™ dans le port USB de la console Xbox One™ et appuyer sur le « bouton sync » du KEY:PAD™ dans les 15 secondes.
4. Si des problèmes de connexion surviennent, veuillez appuyer sur le bouton de connexion situé à l'arrière. Le voyant s'allume en bleu et le KEY:PAD™ se reconnecte au Dongle.



Dongle du KEY:PAD™

### REMARQUE:

Veuillez vous assurer que le KEY:PAD™ et la console Xbox One™ soient à une distance de moins de 0,5 mètres.

5. L'éclairage bleu LED s'éteindra après l'appairage.
6. Une fois bien associé, le KEY:PAD™ se connectera automatiquement lors de la prochaine utilisation.
7. Un adaptateur audio de 3,5 mm est rangé sous le rabat de caoutchouc à l'arrière du clavier « KEY:PAD™ ». Il faut le dérouler pour utiliser un casque.

### REMARQUE IMPORTANTE :

Veuillez régler la langue du clavier externe sur Anglais (United States). Vous trouverez les paramètres sous: **PARAMÈTRES/APPAREILS/CLAVIERS EXTERNES (SETTINGS/DEVICES/EXTERNAL KEYBOARDS).**

### TECHNICAL SPECIFICATIONS MODEL NUMBER SB909894 / SB910555

- Wireless Protocol: 2.4G
- Working Range: 8 - 10meter

### PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

- Ne pas exposer le produit à des températures extrêmes, à une humidité excessive ou aux rayons du soleil.
- Ne pas utiliser le produit à proximité d'une source de chaleur quelle qu'elle soit.
- Ne pas exposer le produit à des liquides quels qu'ils soient et ne jamais l'utiliser s'il est mouillé !
- Ne pas poser d'objets lourds sur le produit.
- Ne pas jeter ou laisser tomber le produit.
- Ne pas essayer de démonter, ouvrir, réparer ou modifier le produit. Cela peut présenter des risques de décharge électrique, de dommage, de feu, ou autres.
- Ne nettoyer qu'avec un chiffon doux et sec. Éviter les solutions nettoyantes, les solvants et autres produits chimiques, et ne pas essayer de nettoyer les connecteurs, car ceci endommagerait le produit.

### SUPPORT CLIENT / SUPPORT TECHNIQUE

snakebyte distribution GmbH  
Konrad-Zuse-Strasse 13  
58239 Schwerte / Germany  
Email: Support@mynakebyte.com  
Website: www.mynakebyte.com

IT

## KEY:PAD™ per Xbox One™ / Xbox® Elite Controller

### INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Grazie per aver scelto KEY:PAD™ di snakebyte. Questo prodotto è un accessorio di snakebyte destinato all'uso con Xbox One™ / Xbox® Elite. Si prega di leggere questa guida per importanti informazioni sulla sicurezza e sulla salute e di conservarla per riferimenti futuri.

### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 1 x KEY:PAD™
- 1 x Dongle
- 1 x Manuale di istruzioni

### ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO KEY:PAD™ SB909894 / SB910555

1. Accendere la console Xbox One™.
2. Collegare il KEY:PAD™ al Controller Xbox One™ / Xbox® Elite.
3. Inserire il KEY:PAD™ Dongle nella porta USB della console Xbox One™ e premere entro 15 secondi il "sync button" (pulsante di sincronizzazione) sul KEY:PAD™.
4. Se sorgono problemi di connessione, il preghiamo di premere il pulsante di connessione sul retro. Il LED si illuminerà di blu e KEY:PAD™ si ricollegherà con il dongle.



KEY:PAD™-Dongle

### REMARQUE:

Assicurarsi che il KEY:PAD™ e la console Xbox One™ siano a un massimo di 0,5 metri di distanza l'uno dall'altra.

5. Il LED si spegnerà una volta eseguita l'associazione.
6. Una volta eseguita l'associazione, il KEY:PAD™ si collegherà automaticamente.
7. Un adattatore spinotto audio da 3,5 mm è riposto sotto l'aletta di gomma sul retro del KEY:PAD™. Deve essere aperto per poter usare l'auricolare.

### REMARQUE IMPORTANTE :

Veuillez régler la langue du clavier externe sur Anglais (United States). Vous trouverez les paramètres sous: **PARAMÈTRES/APPAREILS/CLAVIERS EXTERNES (SETTINGS/DEVICES/EXTERNAL KEYBOARDS).**

### TECHNICAL SPECIFICATIONS MODEL NUMBER SB909894 / SB910555

- Wireless Protocol: 2.4G
- Working Range: 8 - 10meter

### PRECAUZIONI DI SICUREZZA

- Non esporre il prodotto a temperature estremamente calde o fredde, né all'umidità o alla luce solare diretta.
- Non usare il prodotto vicino a fonti di calore.
- Non esporre il prodotto a liquidi ed evitare assolutamente di utilizzarlo nel caso in cui esso sia bagnato!
- Non appoggiare oggetti pesanti sul prodotto.
- Non lanciare o far cadere il prodotto.
- Non tentare di smontare, aprire, revisionare o modificare il prodotto. Ciò potrebbe comportare il rischio chimiques, et ne pas essayer de nettoyer les connecteurs, car ceci endommagerait le produit.

### ASSISTENZA CLIENTI / ASSISTENZA TECNICA

snakebyte distribution GmbH  
Konrad-Zuse-Strasse 13  
58239 Schwerte / Germany  
Email: Support@mynakebyte.com  
Website: www.mynakebyte.com

## KEY:PAD™ por Xbox One™ / Xbox® Elite Controller

### INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Gracias por elegir el KEY:PAD™ de snakebyte. Este producto es un accesorio de snakebyte para ser utilizado con Xbox One™ / Xbox® Elite. Por favor, lee esta guía para obtener información importante de seguridad y salud y guárdala para consultas futuras.

### CONTENIDO

- 1 x KEY:PAD™
- 1 x Dongle
- 1 x Manual de instrucciones

### INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO KEY:PAD™ SB909894 / SB910555

1. Encienda la consola Xbox One™.
2. Acople el KEY:PAD™ al controlador de la Xbox One™/ Xbox® Elite.
3. Inserte el KEY:PAD™; conéctelo al puerto USB de la consola Xbox One™ y pulse el botón "sincronizar" en el KEY:PAD™ durante 15 segundos.
4. Si surgen problemas de conexión, presione el botón de conexión en la parte posterior. El LED se iluminará en azul y KEY: PAD™ se volverá a conectar con el Dongle.

**NOTA:** assicurarsi che il KEY:PAD™ e la console Xbox One™ siano a un massimo di 0,5 metri di distanza l'uno dall'altra.

5. Il LED si spegnerà una volta eseguita l'associazione.
6. Una volta eseguita l'associazione, il KEY:PAD™ si collegherà automaticamente la prossima volta che verrà usato.
7. Un adattatore spinotto audio da 3,5 mm è riposto sotto l'aletta di gomma sul retro del KEY:PAD™. Deve essere aperto per poter usare l'auricolare.

### NOTA IMPORTANTE:

Assicurarsi di impostare la lingua della tastiera esterna sull'inglese (Stati Uniti). È possibile trovare le impostazioni seguendo questo percorso: **SETTINGS/DEVICES/EXTERNAL KEYBOARDS**

### TECHNICAL SPECIFICATIONS MODEL NUMBER SB909894 / SB910555

- Wireless Protocol: 2.4G
- Working Range: 8 - 10meter

### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- No exponer el producto a temperaturas extremadamente calientes o frías, a gran humedad o a la luz directa del sol.
- No usar el producto cerca de ninguna fuente de calor.
- No someter el producto a ningún líquido y no usarlo nunca si el producto está mojado!
- No poner objetos pesados sobre el producto.
- No tire ni deje caer el producto.
- No intente separar, abrir, reparar o modificar el producto. Hacerlo podría presentar el riesgo de descarga eléctrica, daños, fuego u otros peligros.
- Limpia solo con un trapo seco y suave. Evita los productos de limpieza, disolventes u otros elementos químicos y no intentes limpiar los conectores, ya que esto podría dañar el producto.

### ATENCIÓN AL CLIENTE / SOPORTE TÉCNICO

snakebyte distribution GmbH  
Konrad-Zuse-Strasse 13  
58239 Schwerte / Germany  
Email: Support@mynsnakebyte.com  
Website: www.mynsnakebyte.com

## KEY:PAD™ para Xbox One™ / Xbox® Elite Controller

### INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Agradecemos pela escolha do KEY:PAD™ da snakebyte. Este produto é um acessório da snakebyte que se destina ao uso com o Xbox One™ / Xbox® Elite. Leia este manual para obter importantes informações de segurança e saúde, e guarde-o para consultas futuras.

### CONTEÚDO

- 1 x KEY:PAD™
- 1 x Dongle
- 1 x Instruções de operação

### INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO KEY:PAD™ SB909894 / SB910555

1. Ligue a consola Xbox One™.
2. Anexe o KEY:PAD™ ao comando da Xbox One™/ Xbox® Elite.
3. Insira o KEY:PAD™;Dongle na porta USB da consola Xbox One™ e carregue no "botão de sincronização" no KEY:PAD™ dentro de 15 segundos.
4. Se surgirem problemas de conexão, por favor, pressione o botão de conexão na parte traseira. O LED acenderá em azul e o KEY: PAD™ se reconectará ao Dongle.

**NOTA:** Por favor, assegúrese de que el KEY:PAD™ y la consola Xbox One™ están a menos de 0,5 metros uno del otro.

5. La luz azul se apagará una vez la vinculación haya sido exitosa.
6. Una vez que se haya conectado correctamente, el KEY:PAD™ se conectará automáticamente la próxima vez que se utilice.
7. Bajo la tapa de goma en parte de atrás del KEY:PAD™, hay una clavija de audio de 3,5 mm. Debe ser abierta para usar unos auriculares.

### NOTA IMPORTANTE:

Por favor, asegúrese de establecer el idioma del teclado externo al inglés (Estados Unidos). Puede encontrar la configuración en: **AJUSTES/DISPOSITIVOS/TECLADOS EXTERNOS.**

### TECHNICAL SPECIFICATIONS MODEL NUMBER SB909894 / SB910555

- Wireless Protocol: 2.4G
- Working Range: 8 - 10meter

### PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

- Não exponha o produto a temperaturas quentes nem frias demais, alta umidade nem luz do sol direta.
- Não use o produto perto de fontes de calor.
- Não sujeite o produto a líquidos e jamais o use quando estiver molhado!
- Não ponha objetos pesados em cima do produto.
- Não derrube nem deixe cair o produto.
- Não tente desmontar, abrir, consertar nem modificar o produto. Fazê-lo pode causar risco de choque elétrico, danos, incêndio ou outros acidentes.
- Só limpe com um pano macio e seco. Evite limpadores líquidos, solventes e outras substâncias químicas, e não tente limpar os conectores, pois isso pode danificar o produto.

### APOIO AO CLIENTE / APOIO TÉCNICO

snakebyte distribution GmbH  
Konrad-Zuse-Strasse 13  
58239 Schwerte / Germany  
Email: Support@mynsnakebyte.com  
Website: www.mynsnakebyte.com

## KEY:PAD™ til Xbox One™ / Xbox® Elite Controller

### PRODUKTINFORMATION

Tak fordi du valgte snakebyte's KEY:PAD™. Dette produkt er et tilbehør af snakebyte beregnet til brug sammen med Xbox One™ / Xbox® Elite. Læs venligst denne guide for vigtige sikkerheds og helbredsinformation og opbevar den for fremtidig reference.

### INDHOLD

- 1 x KEY:PAD™
- 1 x Dongle
- 1 x Instruktionsmanual

### TILSLUTNING AF KEY:PAD™ SB909894 / SB910555

1. Tænd for Xbox One™ -konsollen.
2. Fastgør KEY: PAD™ til Xbox One™ / Xbox® Elite-controlleren.
3. Indsæt KEY: PAD™ Dongle i USB-porten på Xbox One™ -konsollen, og tryk på "synkroniseringsknappen" på KEY: PAD™ inden for 15 sekunder.
4. Hvis der opstår problemer med forbindelsen, tryk venligst på tilslutningsknappen på bagsiden. LED'en lyser blåt og KEY: PAD™ genoptages med Dongle.

### BEMÆRK:

Sørg for, at KEY: PAD™ og Xbox One™ -konsollen er inden for 0,5 meter fra hinanden.

5. Blå LED slukker efter vellykket paring.
6. Når det er blevet parret, vil KEY: PAD™ automatisk forbinde næste gang det bruges.
7. En 3,5 mm lydadapter-stik er stuvet under gummiklappen på bagsiden af KEY: PAD™. Den skal udfoldes for at bruge et headset.

### VIGTIG NOTE:

Sørg for at indstille sprog fra tastaturet til engelsk (USA). Du kan finde indstillingerne under: **SETTINGS / SYSTEM / LANGUAGE & LOCATION / INPUT / KEYBOARD LANGUAGE**

### TECHNICAL SPECIFICATIONS MODEL NUMBER SB909894 / SB910555

- Wireless Protocol: 2.4G
- Working Range: 8 - 10meter

### SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

- Udsæt ikke produktet for meget varme eller kolde temperaturer, høj luftfugtighed eller direkte sollys.
- Brug ikke produktet tæt på varmekilder.
- Undgå at udsætte produktet for væsker og aldrig bruge det, når produktet er vådt!
- Sæt ikke tunge genstande på produktet.
- Kast ikke eller slip produktet.
- Forsøg ikke at udskille, åbne, betjene eller ændre produktet. Det kan medføre risiko for elektronisk stød, skade, brand eller anden fare.
- Rengør kun med en blød, tør klud. Undgå rengøringsmidler, opløsningsmidler eller andre kemikalier, og gør det ikke Forsøg på at rengøre stik, da dette kan beskadige produktet.

### COPYRIGHT INFORMATION

©2017. All rights reserved. This document may not in whole or in part be reproduced, stored in a retrieval system, transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, or reduced to any electronic medium or machine-readable form without prior consent, in writing, from snakebyte distribution GmbH.

For use with Xbox One™. Microsoft is a registered trademark of Microsoft Corporation. Xbox® and Xbox One® are registered trademarks of Microsoft. This product is not designed, manufactured, approved, sponsored, or endorsed by Microsoft. Snakebyte is a registered trademark of snakebyte distribution. All trademarks are the properties of their respective owners.

Utilisable les Xbox One™. Microsoft est une marque déposée de Microsoft Corporation. Xbox®et Xbox One® sont des marques déposées de Microsoft. Ce produit n'a pas été conçu, fabriqué, approuvé, commandité ou recommandé par Microsoft. Snakebyte est une marque déposée de snakebyte distribution. Toutes les marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

